

REINIGUNGSANWEISUNG

Um eine einwandfreie Funktion der Dammbalkensysteme zu gewährleisten, ist es unbedingt notwendig, diese nach jedem Einsatz einer gründlichen Reinigung zu unterziehen.

Dammbalken: die Dammbalkenprofile sind so schnell wie möglich nach dem Abfließen des Hochwassers aus den Führungsprofilen herauszunehmen und zu säubern, um ein Verhärten von Schlammablagerungen in den Hohlkammern der Profile zu verhindern. Dazu müssen sowohl die Zwischendichtungen als auch die Sohlendichtung aus dem Dammbalken herausgezogen und der Dammbalken mit sauberem Wasser gereinigt werden (wichtig ist auch, die Dichtungsnuten zu reinigen, die Hohlkammer idealerweise mit einem Hochdruckreiniger durchspülen). Anschließend die Dammbalken schräg aufstellen, damit das Wasser abfließen kann und trocknen lassen.

Die Dichtungen säubern und ebenfalls trocknen. Danach alle Dichtungen auf eventuelle Beschädigungen überprüfen und wieder in den Dammbalken einsetzen. Die Dammbalken – Zwischendichtung mit Seifenwasser oder Silikonspray einsprühen und in die Dichtungsnut eindrücken – Dichtung immer in die Nut drücken, niemals von einer Seite einziehen. Gefahr von nachträglicher Schrumpfung und Undichtheit. Beschädigte Dichtungen immer sofort austauschen!

Seitenprofile: Profile säubern, die Dichtungen reinigen, auf Beschädigungen überprüfen und mit Silikon-Gleitspray einsprühen. Die Dichtungen nicht aus den Seitenprofilen herausziehen, da diese auch zum Boden hin abgedichtet sind und es da in weiterer Folge zu Undichtheit kommen würde. Beschädigte Dichtungen sind unbedingt austauschen und wieder zum Boden hin abzudichten.

Abschließend die Abdeckungen auf die Seitenprofile montieren und die Dammbalken gemäß unserer Lageranweisungen einlagern.

